


# Panasonic®

## Chaîne stéréo avec lecteur de disques audionumériques

Manuel d'utilisation

Modèle **SC-EN7**



### ***Cher client***

Nous vous remercions d'avoir arrêté votre choix sur cet appareil.  
Il est recommandé de lire attentivement le présent manuel avant d'utiliser l'appareil.  
Conserver ce manuel.

Ce manuel d'utilisation concerne la chaîne suivante.

Chaîne	SC-EN7
Unité principale	SA-EN7
Enceintes	SB-EN7

## Guide de dépannage

Avant d'appeler un centre de service, faire les vérifications décrites ci-dessous. En cas de doute sur certains des points de vérification, ou si les solutions proposées dans le tableau ne résolvent pas le problème rencontré, veuillez contacter le service à la clientèle de Panasonic Canada Inc. au 905-624-5505, son site web ([www.panasonic.ca](http://www.panasonic.ca)) ou le centre de service agréé le plus proche.

<b>Pas de lecture.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Le disque n'est pas bien inséré.</li><li>Le disque est rayé ou sale. (Le lecteur saute des pages.)</li><li>De l'humidité s'est formée sur la lentille. Attendre environ une heure puis réessayer.</li></ul>
<b>Lecture MP3 impossible.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Il se peut que la lecture des fichiers MP3 ne soit pas possible si un disque multisession qui n'a pas de données entre les sessions a été copié.</li><li>Lors de la création d'un disque multisession, il est nécessaire de fermer la session.</li><li>Il n'y a pas assez de données sur le disque. Utiliser un disque ayant 5 Mo ou plus de données.</li></ul>
<b>Le rendu sonore est sans source fixe, inversé ou ne provient que d'une seule enceinte.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifier les raccordements des enceintes. (→ page 2)</li></ul>
<b>Il n'y a pas de son ou il y a beaucoup de bruit.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Il peut y avoir du bruit lors de la lecture des fichiers MP3 dont la qualité d'enregistrement est médiocre.</li><li>Éloigner les téléphones portables du lecteur.</li><li>Monter le volume.</li><li>Couper le contact, identifier le problème et y remédier, puis rétablir le contact. Le problème pourrait être causé par un court-circuit des fils d'enceinte, trop d'effort des enceintes à cause de volume ou alimentation élevée ou l'utilisation de l'appareil dans un endroit trop chaud.</li></ul>
<b>Présence de bruit de fond durant la lecture.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Un cordon d'alimentation ou une lampe fluorescente se trouve près des câbles de raccordement des enceintes. Éloigner tout appareil électroménager ou électrique et tout cordon des câbles de raccordement.</li></ul>

<b>Un battement est entendu lors de la réception radio.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mettre le téléviseur hors marche ou l'éloigner de l'appareil.</li></ul>
<b>Un ronflement est entendu dans la bande AM.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Éloigner l'antenne des autres câbles et cordons.</li><li>Éloigner l'antenne AM de l'appareil.</li></ul>
<b>L'image affichée à l'écran du téléviseur placé à proximité de l'appareil disparaît ou subit de l'interférence.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>La position et l'orientation de l'antenne sont mauvaises.</li><li>Le fil de l'antenne de télévision est trop près de l'appareil; l'en éloigner.</li></ul>
<b>La télécommande ne fonctionne pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifier si la pile a été correctement mise en place. (→ page 2)</li><li>Au besoin, remplacer la pile.</li></ul>

### **Affichage**

<b>L'indication "– --:– –" apparaît.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Le cordon d'alimentation vient d'être branché pour la première fois ou une panne de courant est survenue. Régler l'heure du jour. (→ page 5)</li><li>La durée de lecture de la séquence programmée est supérieure à 200 minutes. Il est cependant possible de continuer la programmation de pages et d'en faire la lecture.</li></ul>
<b>Indication "PGM FULL"</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Une séquence programmée ne peut comporter plus de 24 pages. Lorsque l'indication "PGM FULL" s'affiche, aucune autre page ne peut être programmée.</li></ul>
<b>Indication "NOT MP3"</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Un CD-ROM qui ne comporte aucune donnée CD-DA ou MP3 a été inséré. Ces disques ne peuvent pas être lus.</li></ul>
<b>Le message "ERROR" s'affiche.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>L'opération effectuée était la mauvaise. Se reporter aux instructions, puis recommencer.</li></ul>
<b>L'indication "F76" s'affiche.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Le circuit d'alimentation pourrait être en cause. Consulter un détaillant.</li></ul>

**Panasonic Canada Inc.**

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3  
[www.panasonic.ca](http://www.panasonic.ca)



© 2003 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.  
Imprimé en Chine

RQT7317-C  
H1103ZZO

# Accessoires fournis



Lors de la commande de pièces de rechange, utiliser les numéros indiqués entre parenthèses.


- ☐ 1 télécommande (EUR7711110)
- ☐ 2 piles
- ☐ 1 adaptateur secteur (RFEA206C-T)
- ☐ 1 antenne-cadre AM (G0ZZ00002036)

## Nota

L'adaptateur secteur fourni est pour usage avec cet appareil seulement. Ne l'utiliser avec aucun autre appareil.

# Télécommande

## Piles



(R6, AA, UM-3)

- S'assurer de respecter la polarité (+, -).
- Ne pas utiliser de piles rechargeables.


## Fonctionnement



Capteur de signal de télécommande

- Orienter la télécommande directement vers le capteur de signal, en prenant soin d'éviter les obstacles, à une distance maximum de 7 mètres.
- Le fonctionnement de la télécommande peut être affecté par un éclairage ambiant intense (lumière solaire directe) et la présence de portes de verre.

# Emplacement



Placer cet appareil dans un endroit où l'espace vertical mesure au moins 300 mm (11 13/16 po). Le rabat du logement du disque pourrait s'endommager s'il ne peut pas s'ouvrir complètement.

## Emplacement des haut-parleurs

Les treillis des enceintes sont amovibles. Les enceintes gauche et droite sont identiques.

### Nota

- Installer les enceintes à au moins 10 mm (13/32 po) de la chaîne pour assurer une ventilation adéquate.
- Ces haut-parleurs n'ont pas de blindage magnétique. Ne pas les placer près de téléviseurs, ordinateurs ou autres dispositifs dont le fonctionnement peut être facilement affecté par un champ magnétique.
- Si les treillis ont été retirés, ne pas toucher aux cônes des haut-parleurs pour éviter tout dommage aux enceintes.

## Avis


- Afin d'éviter tout risque d'incendie ou dommage à l'amplificateur et aux haut-parleurs, n'utiliser ces enceintes acoustiques qu'avec la chaîne recommandée. Contacter un technicien qualifié en cas de dommages ou si un changement soudain dans la performance de l'appareil est noté.
- Ne pas fixer ces enceintes au mur ou au plafond.



# Raccordements


## 1 Enceintes

Avant de raccorder l'appareil, torsader et retirer l'embout en vinyle des câbles d'enceinte.




## 2 Antenne-cadre AM

Placer l'antenne à la verticale sur son support.



## 3 Adaptateur secteur

Ne brancher l'adaptateur secteur qu'après avoir effectué tous les autres raccordements.




## Consommation d'énergie

L'adaptateur secteur consomme 2,6 W de courant même lorsque l'appareil est hors contact. Pour conserver de l'énergie lorsque l'appareil ne sera pas utilisé pendant une période prolongée, débrancher l'adaptateur secteur de la prise secteur. Si l'appareil demeure débranché pendant plus de 2 semaines environ, tous les paramètres retournent à leurs valeurs par défaut. Le cas échéant, régler de nouveau les paramètres.

## Appareils auxiliaires

(Les câbles et les autres appareils ne sont pas fournis.)



Magnétophone à cassette, etc.

Type de fiche: 3,5 mm (1/8 po) stéréo

## Fonctionnement

Unité principale Télécommande

AUX




Sélectionner "AUX".

### Nota

- Un lecteur analogique avec compensateur phono peut être raccordé.
- Pour de plus amples détails, consulter le manuel d'instruction des appareils auxiliaires.

Amorcer la lecture à partir de l'appareil source.



## Casque d'écoute

(Vendu séparément)



Réduire le niveau du volume avant de connecter le casque d'écoute.

Type de fiche: 3,5 mm (1/8 po) stéréo

### Nota

Afin de prévenir tout risque d'endommager l'ouïe, éviter une écoute prolongée.

# Utilisation du lecteur CD


## 1 Mettre le CD en place.

Le rabat du logement du disque s'ouvre et l'appareil s'allume.  
Placer le disque étiquette sur le dessus.

Appuyer jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

Appuyer de nouveau pour refermer le rabat.

Tenir les doigts éloignés du rabat du logement du disque lors de la fermeture afin d'éviter toute blessure mineure.




## 2 Amorcer la lecture.

**Unité principale** **Télécommande**

Temps de lecture écoulé de la page  
Numéro de page  
1 0:01

Si le disque est déjà inséré, l'appareil s'allume et la lecture s'amorce. (Lecture express)



Entrer les chiffres avec les touches numériques  
Sélection d'un numéro à 2 chiffres  
ex. : 16 :  $\geq 10$  → [1] → [6]  
Sélection d'un numéro à 3 chiffres  
ex. : 226 :  $\geq 10$  →  $\geq 10$  → [2] → [2] → [6]

2

Pour régler le volume

**Indicateur de fonction**  
La couleur change en mode CD.

Pour régler le volume

VOLUME +  
VOL 22  
0 (Minimum) 50 (Maximum)

## Arrêt

**Unité principale** **Télécommande**

Nombre de pages  
Durée de lecture de la page  
14 40:21

Nombre d'albums  
Nombre de pages  
2 18

MP3

## Pause

**Unité principale** **Télécommande**

Appuyer de nouveau pour reprendre la lecture.

10 2:16

## Saut/recherche

**Unité principale** **Télécommande**

Appuyer pour sauter/appuyer et maintenir enfoncée pour rechercher.

**Nota**

- Il est impossible d'utiliser la fonction de recherche avec des fichiers MP3.
- Effectuer la recherche lors de la lecture ou en mode pause.
- La recherche ne peut s'effectuer qu'à l'intérieur de la page en cours de lecture lors de la lecture programmée, aléatoire ou répétée d'une page.

## Lecture à accès directe

La lecture amorce à partir de la page sélectionnée.

Sélectionner la page désirée.

Pour plus de renseignements sur la lecture des MP3, voir la page 6.

## Lecture en reprise/aléatoire

1- : Lecture répétée d'une page  
 : Lecture répétée de toutes les pages  
RND : Lecture aléatoire

PLAY MODE  
Sélectionner le mode de lecture.

Sur chaque pression de la touche:  
1- → → → RND (en mode arrêt)  
Aucun affichage ← (désactivé)

### Nota

- En mode lecture aléatoire, il n'est pas possible de sauter à la page précédente.
- Il est impossible de sélectionner "RND" lors de la lecture de MP3.
- La lecture programmée et la lecture aléatoire ne peuvent pas être utilisées simultanément.

## Lecture programmée

Cette fonction permet de programmer une séquence de lecture comportant jusqu'à 24 pages.

PGM/CLEAR  
Appuyer en mode arrêt.

Sélectionner les pages. (maximum de 24 pages)

Numéro de page  
6 --- 01  
Numéro de séquence  
Numéro de page  
6 4:01  
Temps de lecture total

(CD seulement)

Pour effacer un programme (en mode arrêt)

PGM/CLEAR  
CLEAR

### Nota

La séquence programmée demeure en mémoire même si le mode d'opération est changé ou le contact coupé. Tout le contenu programmé est effacé sur pression de [PGM/CLEAR] ou si le rabat du logement du disque est ouvert.

Pour vérifier une page programmée (en mode arrêt)

Pour ajouter une page à la séquence (en mode arrêt)

Sélectionner la page à ajouter.

### Nota


- La lecture programmée et la lecture aléatoire ne peuvent pas être utilisées simultanément.



# Écoute de la radio

Il est possible d'effectuer une syntonisation manuelle en sélectionnant la fréquence de la station ; il est aussi possible de programmer la syntonisation pour faciliter l'opération.

La mémoire accepte 20 stations dans la bande FM et 12 stations dans la bande AM.



## Syntonisation manuelle

### Unité principale

-BAND -AUTO PRESET



Sélectionner "FM" ou "AM".

TUNING MODE



Sélectionner "MANUAL".



Sélectionner la fréquence.

### Télécommande




Sélectionner "FM" ou "AM".



Sélectionner la fréquence.

## Syntonisation automatique

### Unité principale



Maintenir enfoncée jusqu'à ce que la fréquence affichée change rapidement.

### Télécommande



- La syntonisation automatique s'arrête dès qu'une station émettrice est repérée.
- Pour annuler la syntonisation automatique, appuyer de nouveau sur la même touche.

### Nota

- En présence d'interférence, il est possible que la syntonisation automatique ne puisse fonctionner.

## Présyntonisation automatique

Toutes les stations pouvant être reçues par le syntonisateur sont sauvegardées dans les adresses mémoire en ordre croissant.

Effectuer une fois la présyntonisation automatique dans chacune des bandes FM et AM.

-BAND -AUTO PRESET



Sélectionner "FM" ou "AM".

-BAND -AUTO PRESET



Appuyer et maintenir enfoncée jusqu'à ce que "AUTO" s'affiche.

### Nota

Lors de la présyntonisation automatique, l'indicateur de la mémoire (PGM) clignote et la fréquence défile à l'affichage. L'indicateur ainsi que les stations s'affichent momentanément lors de la présyntonisation. La première station mémorisée s'affiche une fois la présyntonisation terminée.


## Présyntonisation sélective

Mettre les stations en mémoire une à la fois.

Syntoniser la station à mettre en mémoire.

PGM/CLEAR

Entrer en mode de présyntonisation.




Sélectionner une adresse mémoire.

### Nota

S'il y a lieu, la nouvelle station remplace celle qui se trouvait déjà mémorisée.


## Pour améliorer la réception

FM



Allonger l'antenne fouet et en ajuster l'orientation.

AM



Changer la direction et l'orientation de l'antenne-cadre AM.

## En présence de bruit dans la bande FM

Il est possible d'améliorer la qualité de la réception en la changeant en mode monophonie.

PLAY MODE



Appuyer pour activer ou désactiver le mode "MONO".

MONO



## Sélection des adresses mémoire

### Unité principale

-BAND -AUTO PRESET



Sélectionner "FM" ou "AM".

TUNING MODE



Sélectionner "PRESET".

Left arrow button



Sélectionner une adresse mémoire.

### Télécommande




Sélectionner "FM" ou "AM".



Sélectionner une adresse mémoire.




Sélectionner "FM" ou "AM".




Sélectionner une adresse mémoire.

# Minuterie et autres fonctions




## Réglage de l'heure

L'horloge fonctionne sur un cycle de 12 heures.




## Minuterie-sommeil

L'appareil se met hors contact à un certain temps.




## Rendu sonore

Quatre effets d'égalisation sont offerts.




## Circuit "Virtualizer" pour un effet sonore en direct

Il est possible de créer un champ acoustique tridimensionnel lors de l'écoute en stéréophonie.



## Circuit d'accentuation d'effet extrême-grave "D Bass"

Rehausse les graves.




## Minuterie de lecture

La minuterie amorce la lecture sur la source sélectionnée à l'heure pré-réglée.


**Préparatifs:** Régler l'horloge (voir ci-contre).

### 1 Effectuer les réglages de la minuterie

#### ① Régler l'heure du début



#### ② Régler l'heure de la fin



### 2 Sélectionner la source et ajuster le volume



### 3 Activer la minuterie



La chaîne doit être éteinte pour que les minuterie puissent fonctionner.

#### Nota

Il est possible d'écouter d'autres sources une fois la minuterie réglée.



#### Nota

La minuterie sera désactivée mais les réglages seront sauvegardés.

La minuterie s'active tous les jours lors de son réglage.



#### Nota

Si le contact est coupé puis rétabli pendant l'activation d'une minuterie, la programmation de l'heure de la fin sera ignorée.

Lorsque la source auxiliaire "AUX" est sélectionnée, régler la minuterie de l'appareil auxiliaire à la même heure.


## Affichage

L'affichage peut être modifié.


Les types d'informations suivants sont affichés.

- Affichage original
- Affichage du titre de page MP3
- Affichage du titre d'album MP3
- Affichage de l'heure

# Guide des commandes



Des touches, comme la touche ❶, remplissent les mêmes fonctions que les touches correspondantes sur la télécommande.




- ❶ Interrupteur de mise en marche [⏻]..... 3  
Appuyer sur l'interrupteur pour établir le contact ou mettre l'appareil en mode attente et vice versa.  
En mode attente, l'appareil continue de consommer une petite quantité d'énergie.
- ❷ Touche d'horloge/minuterie [CLOCK/TIMER ADJ]..... 5
- ❸ Touche de minuterie-sommeil [SLEEP] ..... 5
- ❹ Touche de programmation CD/présélection/annulation [PGM/CLEAR] ..... 3, 4
- ❺ Touche de sélection de mode de lecture [PLAY MODE]..... 3, 4, 6
- ❻ Touche de source auxiliaire [AUX] ..... 2
- ❼ Touche de syntonisateur/bande [TUNER/BAND] ..... 4
- ❽ Commande de volume [VOL -, + VOL] ..... 3
- ❾ Touche du circuit d'accentuation d'effet extrême-grave "D BASS" [EXTRA D.BASS]..... 5
- ❿ Touche de l'égalisateur acoustique [SOUND EQ]..... 5
- ⓫ Touches de saut d'album et de syntonisation [V, ^, << ALBUM >>]..... 4, 6
- ⓬ Touche d'affichage [DISPLAY] ..... 5
- ⓭ Touche de réglage/vérification de la minuterie [TIMER SET/CHECK]..... 5
- ⓮ Touches numériques [1-9, 0, ≥10]..... 3
- ⓯ Touche de lecture/pause du CD [CD ▶/II]..... 3
- ⓰ Touche d'arrêt [■]..... 3
- ⓱ Touche du circuit "Virtualizer" pour un effet sonore en direct [LIVE VIRTUALIZER]..... 5
- ⓲ Touches de saut/recherche de CD, sélection de fréquence et réglage de l'heure [<<, >>, -, +] ..... 3, 4, 5
- ⓳ Indicateur de mise en attente  
Lorsque l'appareil est raccordé à l'adaptateur secteur, cet indicateur s'allume en mode attente et s'éteint lorsque l'appareil est mis en contact.
- ⓴ Capteur de signal de la télécommande
- ⓵ Touches de saut/recherche de CD, de syntonisation et de sélection d'adresses mémoire et de réglage de l'heure [<</-, +/>>]..... 3, 4
- ⓶ Touche de sélection du mode de syntonisation [TUNING MODE] ... 4
- ⓷ Affichage
- ⓸ Indicateur de fonction..... 3, 4  
La couleur change selon la source utilisée.
- ⓹ Touche de syntonisateur, sélection de bande, présélection automatique [TUNER, -BAND -AUTO PRESET] ..... 4
- ⓺ Touche d'ouverture/fermeture du rabat du logement du disque [▲ OPEN/CLOSE]..... 3

## Lecture des fichiers MP3

Ce lecteur peut faire la lecture MP3, format qui permet de compresser les fichiers audio sans affecter de façon notable la qualité du son.

### Création de fichiers MP3 pour lecture sur ce lecteur

- Nombre maximum de pages et d'albums: 999 pages et 256 albums
- Taux de compression compatible: entre 64 kbit/s et 320 kbit/s (stéréo) 128 kbit/s (stéréo) recommandé
- Formats de disque: ISO9660 niveau 1 et niveau 2 (sauf pour les formats étendus)
- Il est préférable de ne pas créer de dossiers (albums) à l'intérieur des dossiers (004album ci-dessous).




### Attribution de noms aux pages et albums

Faites précéder les titres de numéros à 3 chiffres dans l'ordre désiré pour la lecture.

Extension  
**001page.mp3** (ou .MP3)

Jusqu'à 31 caractères pour les pages et les albums

Les pages risquent de ne pas être lues dans l'ordre si un album tel que celui indiqué ci-contre à gauche, 004album, est créé. Les albums seront alors lus dans l'ordre ❶, ❷, ❸, ❹.



### Lecture d'album

Lecture de pages à l'intérieur d'albums

[ALBUM] :  
Lecture d'album

[ALBUM] ⌂ :  
Lecture répétée d'album

⏮ ALBUM ⏭ : Sélectionner l'album.  
PLAY MODE : Sélectionner "[ALBUM]" ou "[ALBUM] ⌂".  
CD ▶/II : Amorcer la lecture.

• Pour sauter un album



### Restrictions relatives aux fichiers MP3

- Ce lecteur est compatible avec la multisession mais la lecture met plus de temps à commencer lorsqu'il y a beaucoup de sessions. Pour éviter cela, maintenez le nombre de sessions le plus bas possible.
- Ce lecteur ne peut pas faire la lecture des fichiers enregistrés au moyen d'un logiciel d'écriture par paquets.
- Si un disque comprend des données MP3 et des données audio ordinaires (CD-DA), le lecteur fera la lecture des fichiers dont le format correspond à celui enregistré dans la partie intérieure du disque.  
Si le disque comprend des données MP3 et un autre type de données audio (par exemple, WMA ou WAV), le lecteur fera la lecture des données MP3 uniquement.
- Suivant la façon dont les fichiers MP3 ont été créés, ils risquent de ne pas être lus dans l'ordre de leur numérotation, ou de ne pas pouvoir être lus du tout.
- Les caractères alphanumériques majuscules et les traits de soulignement "\_" peuvent être affichés sur cet appareil. Les caractères minuscules sont convertis en caractères majuscules.

## À propos des disques compacts

### Disques CD-R et CD-RW

L'appareil peut prendre en charge des disques CD-R et CD-RW enregistrés en format CD-DA ou MP3. Utiliser un disque audio enregistrable pour le format CD-DA et le finaliser après la fin de l'enregistrement. Il est possible que cet appareil ne puisse lire certains disques en raison du type d'encodage utilisé à l'enregistrement.

\*La finalisation est un processus effectué après un enregistrement permettant aux lecteurs CD-R/CD-RW de faire la lecture de CD-R et CD-RW audio.

### Avais

Utiliser des disques identifiés par ce logo:

Ne pas:

- utiliser de disques aux formes irrégulières.
- apposer des étiquettes ou des autocollants sur les disques.
- utiliser des disques comportant des étiquettes ou des autocollants qui se détachent, ou avec un matériau adhésif qui dépasse de sous les étiquettes ou autocollants.
- utiliser des couvercles contre les rayures ou tout autre accessoire.
- écrire sur la surface des disques.
- nettoyer les disques avec des produits liquides (les nettoyer avec un chiffon doux et sec).



# PRÉCAUTIONS À PRENDRE

Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement le présent manuel. Porter une attention toute particulière aux avis inscrits sur l'appareil et aux instructions décrites ci-dessous. Conserver ce manuel pour référence ultérieure.

- 1) Lire ces instructions.
- 2) Conserver ces instructions.
- 3) Respecter ces instructions.
- 4) Suivre toutes les instructions.
- 5) Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- 6) Nettoyer avec un chiffon sec seulement.
- 7) Ne pas bloquer les ouvertures pour ventilation. Installer selon les directives du fabricant.
- 8) Éloigner l'appareil de toute source de chaleur telle que radiateurs et autres éléments de chauffage (incluant les amplificateurs).
- 9) Ne pas tenter de contourner les mesures de sécurité des fiches polarisées ou de mise à la terre. Une fiche polarisée possède une lame plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre possède une troisième broche pour la mise à la terre. Si la fiche ne peut pas être branchée, communiquer avec un électricien pour faire changer la prise de courant.

- 10) Protéger le cordon secteur de manière qu'il ne soit pas piétiné ou écrasé par des objets. Faire particulièrement attention à ses extrémités de branchement, y compris sa fiche.
- 11) N'utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant.
- 12) Ne placer l'appareil que dans une baie ou un support recommandé par le fabricant. Déplacer la baie ou le support avec le plus grand soin afin d'en éviter le renversement.
- 13) Débrancher durant un orage ou lors de non-utilisation prolongée.
- 14) Confier toute réparation à un technicien qualifié. Faire réparer l'appareil si le cordon ou la fiche a été endommagé, si l'appareil a été mouillé, si un objet est tombé sur l'appareil, s'il a été exposé à la pluie ou à de l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il a été échappé.



## Protection de l'ouïe



Choisir un appareil audio de qualité tel celui que vous venez d'acheter ne représente que le début de votre plaisir musical. En effet, de simples mesures peuvent vous permettre d'optimiser l'agrément que votre appareil peut vous offrir. Le fabricant de cet appareil et le Groupe des produits grand public de l'Association de l'industrie électronique désirent que vous tiriez un plaisir maximum en l'écoutant à un niveau sécuritaire qui, tout en assurant une reproduction claire et puissante sans distorsion, ne puisse affecter votre ouïe.

Il est recommandé d'éviter une écoute prolongée à volume élevé.

Le son peut être trompeur. Avec le temps, votre niveau de confort auditif s'adapte à des volumes plus élevés. Ainsi, un niveau qui semble normal peut en fait être trop élevé et être nuisible à l'oreille.

Protégez-vous en réglant le volume à un niveau sécuritaire avant que votre oreille ne s'adapte à un volume trop élevé.

Pour déterminer un niveau d'écoute sécuritaire:

- Régler le volume au minimum.
- Monter lentement le volume jusqu'au niveau d'écoute confortable avant qu'il n'y ait distorsion.

Après avoir identifié le niveau d'écoute confortable:

- Régler le volume et le laisser à ce niveau.

Les quelques secondes que vous demanderont ce réglage contribueront à prévenir tout dommage éventuel à l'ouïe.

## Service après-vente

1. **En cas de dommage** – Confier l'appareil à un technicien qualifié dans les cas suivants:
  - (a) lorsque l'adaptateur secteur ou la fiche a été endommagé;
  - (b) lorsqu'un objet est tombé dans l'appareil ou si ce dernier a été mouillé;
  - (c) lorsque l'appareil a été exposé à la pluie;
  - (d) lorsque l'appareil semble ne pas fonctionner normalement ou que son rendement laisse à désirer;
  - (e) lorsque l'appareil a subi un choc violent ou que son coffret a été endommagé.
2. **Réparation** – Ne faire aucun réglage ni ajustement autres que ceux décrits dans le présent manuel. Confier toute réparation à un centre de service Panasonic agréé.
3. **Pièces de rechange** – S'assurer que le technicien utilise des pièces de rechange recommandées par le fabricant ou dont les caractéristiques sont les mêmes. L'utilisation de pièces de rechange non autorisées peut causer un incendie, des chocs électriques ou d'autres dangers.
4. **Vérification de sécurité** – Demander au technicien qui a réparé l'appareil de soumettre ce dernier à des vérifications pour s'assurer qu'il peut être utilisé en toute sécurité.

Pour toute réparation ou révision, apporter tous les éléments de la chaîne.

### Demande d'informations

Pour toutes réparations, renseignements ou conseils sur le fonctionnement du produit:

**Veillez contacter le service à la clientèle de Panasonic Canada Inc. au 905-624-5505, son site web ([www.panasonic.ca](http://www.panasonic.ca)) ou le centre de service agréé le plus proche.**

Homologation:

DATE D'ACHAT \_\_\_\_\_  
DÉTAILLANT \_\_\_\_\_  
ADRESSE DU DÉTAILLANT \_\_\_\_\_  
N° DE TÉLÉPHONE \_\_\_\_\_

Il est recommandé de noter, dans l'espace prévu ci-dessous, le numéro de modèle et le numéro de série inscrits à l'arrière ou sous le fond de l'appareil, et de conserver ce manuel pour référence ultérieure.

NUMÉRO DE MODÈLE \_\_\_\_\_

NUMÉRO DE SÉRIE \_\_\_\_\_

## Données techniques

### ■ Unité principale

#### Section radio

##### Gamme de fréquence

**FM** 87,5–108,0 MHz (par pas de 100 kHz)  
**AM** 520–1710 kHz (par pas de 10 kHz)

#### Section lecteur de disques audionumériques

**Fréquence d'échantillonnage** 44,1 kHz  
**Système de décodage** Linéaire, 16 bits  
**Source du faisceau**

Laser à semiconducteur (longueur d'onde: 780 nm)

**Nombre de canaux** 2 canaux, stéréo

#### Pleurage et scintillement

Incommensurablement petit

#### Convertisseur n-a

MASH (CNA 1 bit)

#### Prises

##### Entrée

AUX: 3,5 mm stéréo (27 k $\Omega$ )

##### Sortie

PHONES: 3,5 mm stéréo (32  $\Omega$ )

#### Divers

##### Alimentation

AC: 120 V, 60 Hz

##### Adaptateur secteur

DC 13 V, 1,5 A

##### Consommation

30 W

##### Dimensions (L x H x P)

240x216x170 mm

(9 7/16 po x 8 1/2 po x 6 11/16 po)

#### Poids

##### Sans les enceintes

3,0 kg (6 lb. 10 oz)

##### Avec les enceintes

1,6 kg (3 lb. 8 oz)

### ■ Enceintes

**Haut-parleur pleine gamme** 8 cm (3 1/8 po), 3  $\Omega$  x2

**Aigus (en céramique)** 1,52 cm (19/32 po) x2

**Dimensions (LxHxP)** 107x230x165 mm

(4 7/32 po x 9 1/16 po x 6 1/2 po)

**Consommation en mode attente: 2,6 W**

#### Nota

Données sous réserve de modifications.

Le poids et les dimensions sont approximatifs.

Technologie de décodage audio MPEG Layer 3 sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson multimedia.

## ATTENTION!

**CET APPAREIL EST DOTÉ D'UN LECTEUR AU LASER. L'UTILISATION DE COMMANDES OU LE RECOURS À DES RÉGLAGES AUTRES QUE CEUX INDICUÉS DANS CE MANUEL PEUVENT PRÉSENTER DES RISQUES D'EXPOSITION À DES RADIATIONS. NE PAS OUVRIR LE BOÎTIER. TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE FAITE PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ ET NON PAR L'USAGER.**

## MISE EN GARDE:

**AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOCS ÉLECTRIQUES, AINSI QUE TOUT DOMMAGE À L'APPAREIL, NE PAS L'EXPOSER À LA PLUIE, À DES ÉCLABOUSSURES OU À UNE HUMIDITÉ EXCESSIVE. ÉVITER ÉGALEMENT DE PLACER DES CONTENANTS AVEC DU LIQUIDE, TEL UN VASE, SUR L'APPAREIL.**

## ATTENTION!

**NE PAS INSTALLER CET APPAREIL DANS UNE BIBLIOTHÈQUE, UNE ARMOIRE OU TOUT AUTRE ESPACE CONFINÉ. S'ASSURER QUE LA VENTILATION DE L'APPAREIL EST ADÉQUATE. AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE DÙ À UN SURCHAUFFEMENT, S'ASSURER QUE RIDEAUX OU TOUT OBJET QUELCONQUE NE BOUCHENT LES ÉVENTS D'AÉRATION DE L'APPAREIL.**

CAUTION	INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM. (IEC60825-1/Class 3b)
ATTENTION	RAYONNEMENT LASER INVISIBLE DANGEREUX EN CAS D'OUVERTURE ET, LORSQUE LA SÉCURITÉ EST NEUTRALISÉE, EXPOSITION DANGÉREUSE AU FASCEAU.
ADVARSEL	USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.
VARO!	AVATTRESSA JA SUOJALUUNTUS OHITETTAESSA OLET ALTTONA NÄKYMÄTÖN LASERSÄTELYLLE, ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.
VARNING	ÖSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRREN ÄR URKOPPLAD, BETRÄKTA EJ STRÅLEN.
VORSICHT	UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET UND SICHERHEITSVERREGELUNG ÜBERBRÜCKT, NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
ADVARSEL	USYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL ÅPNES OG SIKKERHEDSLÅS BRYTES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN. FIOLXS00053

(Intérieur de l'appareil)